

AUSSENWANDBEKLÄIDUNGEN MIT SCHIEFER

Altdeutsche Deckung

- Die Altdeutsche Deckung wird mit Decksteinen deutlich unterschiedlicher Höhe und Breite ausgeführt.
- An der unteren Kante der zu deckenden Wandfläche wird mit den größten nach der Höhe sortierten (gattierten) Decksteinen begonnen, die in ihrer Höhe zum oberen Ende der Wandfläche hin deutlich verjüngen (kleiner werden).
- Die schmalen und breiten Decksteine sind innerhalb einer Gebindehöhe zu verteilen.
- Diese Deckung ist nur auf flächiger Deckunterlage auszuführen.
- Decksteine für die Altdeutsche Deckung werden im normalen, scharfen oder stumpfen Hieb erstellt.
- Decksteine > 20 cm Steinhöhe sind mit mind. 3 Schiefernägeln oder –stiften, Steinhöhe ≤ 20 cm mit mind. 2 Schiefernägeln oder –stiften zu befestigen.
- Die Mindesthöhenüberdeckung beträgt 4 cm.
- Die Mindestseitenüberdeckung wird durch die Decksteinhöhe, den Decksteinhieb und den Fersenversatz bestimmt.
- Für die Deckung von Wandflächen sollen die Sortierungen 1/16, 1/32 und 1/64 verwendet werden.

