

AUSSENWANDBEKLEIDUNGEN MIT SCHIEFER

Schuppendeckung

- Die Schuppendeckung wird mit Schuppen gleicher Größe im normalem Hieb auf flächige Deckunterlagen ausgeführt.
- Die Schuppen werden mit hängender Ferse und einem Fersenversatz gedeckt.
- Die Deckung von links nach rechts wird als Rechtsdeckung bezeichnet.
(Rechte Schuppenschablone)
- Die Deckung von rechts nach links wird als Linksdeckung bezeichnet.
(Linke Schuppenschablone)
- Schuppen > 20 cm Steinhöhe sind mit mind. 3 Schiefernägeln oder –stiften, Steinhöhe \leq 20 cm mit mind. 2 Schiefernägeln oder –stiften zu befestigen.
- Die Mindesthöhenüberdeckung beträgt 4 cm. Die Mindestseitenüberdeckung wird durch den Fersenversatz, die Steinhöhe und die Hiebform geregelt.
- Übliche Schuppengrößen für Außenwandbekleidungen: (Angaben in cm)
26x21 24x21 24x19 22x19 22x17 20x15 18x15
16x13

